

Sunbasket

Tettoia in polietilene per Copertura in PVC

Per vasca di contenimento
per Cisterne IBC

Istruzioni
di montaggio



- 1) Inserire i pali nella tettoia e fissare con i bulloni forniti. Quindi posizionare la tettoia nei fori della vasca. Anteriormente i pali più alti.
- 2) Fissare il bullone nella parte bassa del palo.
- 3) Inserire elastico con funzione antivento. Prima inserire da sotto sollevando un po' il palo quindi fissarlo attorno al bullone.
- 4) Posizionare il telo e fissarlo con le fettucce ai pali. Posizione aperta e chiusa.

